



Valbeveiligingsproducten

Aanbevelingen voor het reinigen of desinfecteren
van valbeveiligingsproducten

In deze periode van COVID 19 is valbeveiligingsapparatuur geen uitzondering op de regel van strikte en rigoureuze reiniging.

Voor elke risicosituatie adviseert Tractel® u over de toe te passen reinigingsmethode.

Valbeveiligingsproducten

Adviezen voor het reinigen of desinfecteren van valbeveiligingsproducten

Voordat u uw producten reinigt of desinfecteert, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat u zich goed voelt en uw handen goed schoon zijn. Als u vuil bent en ziektekiemen bij u draagt, dan verspreidt zich dat gewoon naar de apparatuur die u probeert schoon te maken.
Was uw handen voordat u begint met schoonmaken en nadat u klaar bent.

Waar mogelijk biedt Tractel® voor elke gebruiker een set persoonlijke beschermingsmiddelen aan. Dat verzekert een gepersonaliseerd onderhoud van de apparatuur.

Wij kunnen u hulpmiddelen aanbieden die het mogelijk maken om elke kit te personaliseren: persoonlijke tassen en een website om de toekenning van de uitrusting op te volgen.

Individuele & gepersonaliseerde uitrusting:

Individuele apparatuur wordt slechts door 1 persoon gebruikt. Niemand anders gebruikt of raakt deze apparatuur aan. Voor het reinigen van uw producten kunt u ze wassen met water, of u kunt ervoor kiezen om uw apparatuur te desinfecteren volgens onderstaand protocol.

Reinigingsadviezen

- Net als elk ander product moet ook met valbeveiligingsapparatuur voorzichtig worden omgegaan.
- Maak het product eenvoudigweg schoon: Wassen met water (**max. 30°C**) met zeep of wasmiddel voor delicaat textiel. Als het nodig is om te schrobben, gebruik dan een synthetische borstel.
- Laat het product drogen, met inachtneming van **goede opslagomstandigheden**: geventileerde, droge ruimte, in de schaduw, zonder direct contact met een warmtebron.
- Berg het op in een Tractel® tas.

Desinfecteren van de apparatuur

- Dompel de producten (met uitzondering van automatische valbeveiligers) onder in water van **60°C** gedurende **30 minuten** (zoals aanbevolen door de Franse organisatie HCSP - Haut Conseil de la Santé Publique).
- Voor automatische valbeveiligers: Reinig deze met een product dat ethanol of isopropanol bevat.
- Laat het product drogen, met inachtneming van **goede opslagomstandigheden**: geventileerde, droge ruimte, in de schaduw, zonder direct contact met een warmtebron.
- Berg het op in een Tractel® tas.

Houd er rekening mee dat een wastemperatuur van 60°C en het gebruik van speciale producten voor het reinigen van automatische valbeveiligers alleen in uitzonderlijke gevallen kan worden toegepast - Respecteer een wastemperatuur van 30°C voor elke andere wasbeurt.



Valbeveiligingsproducten

Adviezen voor het reinigen of desinfecteren van valbeveiligingsproducten

Apparatuur die door meerdere personen wordt gebruikt

Wanneer meerdere personen dezelfde apparatuur gebruiken, kunt u de producten na elk gebruik isoleren of uw apparatuur uitzonderlijk goed ontsmetten volgens het onderstaande protocol.

Isoleren van de apparatuur

- Isoleer het product gedurende **7 dagen** in een gesloten plastic zak met inachtneming van goede opslagomstandigheden (geventileerde, droge ruimte, in de schaduw, zonder direct contact met een warmtebron).
- Maak het product schoon: Wassen met water (**max. 30°C**) met zeep of wasmiddel voor delicaat textiel. Gebruik een **synthetische borstel** als u moet schrobben.
- Laat het product drogen, met inachtneming van goede opslagomstandigheden: geventileerde, droge ruimte, in de schaduw, zonder direct contact met een warmtebron.
- Bewaar het in een Tractel® tas.

Desinfecteren van de apparatuur

- Dompel de producten (met uitzondering van automatische valbeveiligers) onder in water van **60°C** gedurende **30 minuten** (zoals aanbevolen door de Franse organisatie HCSP - Haut Conseil de la Santé Publique).
- Voor automatische valbeveiligers: Reinig deze met een product dat ethanol of isopropanol bevat.
- Laat het product drogen, met inachtneming van **goede opslagomstandigheden**: geventileerde, droge ruimte, in de schaduw, zonder direct contact met een warmtebron.
- Berg het op in een Tractel® tas.

Houd er rekening mee dat een wastemperatuur van 60°C en het gebruik van speciale producten voor het reinigen van automatische valbeveiligers alleen in uitzonderlijke gevallen kan worden toegepast - Respecteer een wastemperatuur van 30°C voor elke andere wasbeurt. De persoon verantwoordelijk voor de reiniging moet handschoenen, een masker en een veiligheidsbril dragen die gecertificeerd zijn zoals aanbevolen door de overheid.

Aanvullende informatie:

Onder omstandigheden die bevorderlijk zijn voor de overleving van het virus, kunnen sporen van het virus enkele dagen overleven op een oppervlak. (bron : <https://solidarites-sante.gouv.fr/>).

Aangezien Tractel® producten met verschillende type materialen worden gemaakt, raden wij aan om het product gedurende 7 dagen te isoleren. Tractel® raadt u ook aan een masker te dragen bij het gebruik van valbeveiligingsapparatuur. Gebruik geen hydroalcoholische gel op Tractel® producten: dit product kan Tractel® apparatuur beschadigen. Er worden geen chemicaliën op onze producten getolereerd, omdat ze plastic materialen of textielvezels kunnen beschadigen. De enige geteste en aanbevolen producten zijn zeep en water. Zorg ervoor dat u uw gewassen producten grondig inspecteert voor gebruik.

Onderhoud en opslag: algemene informatie

ONDERHOUD:

- Reinig uw apparatuur regelmatig.
- Net als elk ander product moet ook met valbeveiligingsapparatuur voorzichtig worden omgegaan.
- Wassen met water (max. 30°C) met Marseille zeep of wasmiddel voor delicaat textiel. Gebruik een synthetische borstel als u moet schrobben.
- Laat het product drogen, met inachtneming van goede opslagomstandigheden: geventileerde, droge ruimte, in de schaduw, zonder direct contact met een warmtebron.
- Bewaar het in een Tractel® tas.

OPSLAG:

- Voor een goede verzorging van uw harnassen is het belangrijk om ze in een schone, koele en droge omgeving te bewaren.
- Zorg dat uw opslagruimte niet in direct zonlicht staat of wordt blootgesteld aan een warmtebron.
- Het is beter om de harnassen op te hangen, zodat ze niet platgedrukt, gebogen of gescheurd worden door andere voorwerpen in de opslagruimte.
- Bescherm de apparatuur tijdens de opslag en het transport tegen elk gevaar (snijvlak, directe warmtebron, chemische stoffen, UV, etc.).

www.tractel.com

ONZE VESTIGINGEN



NOORD-AMERIKA

CANADA

Tractel Ltd.
1615 Warden Avenue
Toronto, Ontario M1R 2T3, Canada
Tel: +1 800 465 4738
Fax: +1 416 298 0168
Email: marketing.swingstage@tractel.com

11020 Mirabeau Street
Montréal, QC H1J 2S3, Canada
Tel: +1 800 561 3229
Fax: +1 514 493 3342
Email: tractel.canada@tractel.com

MÉXICO

Tractel México S.A. de C.V.
Galileo #20, O cina 504.
Colonia Polanco
México, D.F. CP. 11560
Tel: +52 55 6721 8719
Fax: +52 55 6721 8718
Email: tractel.mexico@tractel.com

USA

Tractel Inc.
51 Morgan Drive
Norwood, MA 02062, USA
Tel: +1 800 421 0246
Fax: +1 781 826 3642
Email: tractel.usa-east@tractel.com

168 Mason Way
Unit B2
City of Industry, CA 91746, USA
Tel: +1 800 675 6727
Fax: +1 626 937 6730
Email: tractel.usa-west@tractel.com

BlueWater L.L.C

4064 Peavey Road
Chaska, MN 55318, USA
Tel: +1 866 579 3965
Email: info@bluewater-mfg.com

Fabenco, Inc

2002 Karch St.
Houston, Texas 77092, USA
Tel: +1 713 686 6620
Fax: +1 713 688 8031
Email: info@safetygate.com

EUROPA

DUITSLAND

Tractel Greifzug GmbH
Scheidtbachstrasse 19-21
51469 Bergisch Gladbach, Duitsland
Tel: +49 22 02 10 04-0
Fax: +49 22 02 10 04 70
Email: info.greifzug@tractel.com

LUXEMBURG

Tractel Secalt S.A.
Rue de l'Industrie 12
B.P 1113 - 3895 Foetz, Luxemburg
Tel: +352 43 42 42-1
Fax: +352 43 42 42-200
Email: secalt@tractel.com

SPANJE

Tractel Ibérica S.A.
Carretera del Medio, 265
08907 L'Hospitalet del Llobregat
Barcelona, Spanje
Tel: +34 93 335 11 00
Fax: +34 93 336 39 16
Email: infotib@tractel.com

FRANKRIJK

Tractel S.A.S.
RD 619 Saint-Hilaire-sous-Romilly
BP 38 Romilly-sur-Seine
10102, Frankrijk
Tel: +33 3 25 21 07 00
Email: info.tsas@tractel.com

IFMS S.A.S.

32, rue du Bois Galon
94120 Fontenay sous Bois, Frankrijk
Tel: +33 1 56 29 22 22
E-mail: ifms.tractel@tractel.com

Tractel Solutions S.A.S.

77-79, rue Jules Guesde
69230 St Genis-Laval, Frankrijk
Tel: +33 4 78 50 18 18
Fax: +33 4 72 66 25 41
Email: info.tractelsolutions@tractel.com

GROOT-BRITANNIË

Tractel UK Limited
Old Lane Halfway
Sheffield S20 3GA, United Kingdom
Tel: +44 114 248 22 66
Email: sales.uk@tractel.com

ITALIË

Tractel Italiana SpA
Viale Europa 50
Cologno Monzese (Milano) 20093,
Italië
Tel: +39 02 254 47 86
Fax: +39 02 254 71 39
Email: infoit@tractel.com

NEDERLAND

Tractel Benelux BV
Paardeweide 38
Breda 4824 EH, Nederland
Tel: +31 76 54 35 135
Fax: +31 76 54 35 136
Email: sales.benelux@tractel.com

PORTUGAL

Lusotractel Lda
Bairro Alto Do Outeiro Armazém 1
Trajouce, 2785-653 S. Domingos
de Rana, Portugal
Tel: +351 214 459 800
Fax: +351 214 459 809
Email: comercial.lusotractel@tractel.com

POLEN

Tractel Polska Sp. z o.o.
ul. Bylawska 82
Warszawa 04-993, Polen
Tel: +48 22 616 42 44
Fax: +48 22 616 42 47
Email: tractel.polska@tractel.com

NORDICS

Tractel Nordics
(Scanclimber OY)
Turkkirata 26
FI - 33960
Pirkalla, Finland
Tel: +358 10 680 7000
Fax: +358 10 680 7033
E-mail: tractel@scanclimber.com

RUSLAND

Tractel Russia O.O.O.
Olympiyskiy Prospect 38, Office 411
Mytishchi, Moscow Region
141006, Rusland
Tel: +7 495 989 5135
Email: info.russia@tractel.com

AZIË

CHINA

Shanghai Tractel Mechanical Equip. Tech. Co. Ltd.
2nd oor, Block 1, 3500 Xiupu road,
Kangqiao, Pudong,
Shanghai, People's Republic of China
Tel: +86 21 6322 5570
Fax: +86 21 5353 0982

SINGAPORE

Tractel Singapore Pte Ltd
50 Woodlands Industrial Park E7
Singapore 757824
Tel: +65 6757 3113
Fax: +65 6757 3003
Email: enquiry@tractelsingapore.com

UAE

Tractel Secalt SA Dubai Branch
Office 1404, Prime Tower Business Bay
PB 25768 Dubai, United Arab
Emirates
Tel: +971 4 343 0703
Email: tractel.me@tractel.com

INDIA

Secalt India Pvt Ltd.
412/A, 4th Floor, C-Wing, Kailash
Business Park, Veer Savarkar Road,
Parksite, Vikhroli West,
Mumbai 400079, India
Tel: +91 22 25175470/71/72
Email: info@secalt-india.com

TURKIJE

Knot Yapı ve İş Güvenliği San.Tic. A.Ş.
Cevizli Mh. Tugay Yolu CD.
Nuvo Dragos Sitesi
A/120 Kat.11 Maltepe
34846 Istanbul, Turkije
Tel: +90 216 377 13 13
Fax: +90 216 377 54 44
Email: info@knot.com.tr

ANDERE LANDEN:

Tractel S.A.S.

RD 619 Saint-Hilaire-sous-Romilly
BP 38 Romilly-sur-Seine
10102, Frankrijk
Tel: +33 3 25 21 07 00
Fax: +33 3 25 21 07 11
Email: info.tsas@tractel.com

www.tractel.com

