



Définition générale

La Sangle de Confort est un accessoire pour les harnais antichutes. Il s'agit d'une sangle formant une pédale, de longueur ajustable, pliée dans un étui à fixer sur les harnais antichutes à la taille de l'utilisateur. En cas de chute l'utilisateur déploie la Sangle de Confort, positionne ses deux pieds dans la pédale formée par la sangle et se redresse pour desserrer la compression de ses cuisses par le harnais, en cas de suspension prolongée après une chute.

Description fonctionnelle

Après une chute l'utilisateur reste suspendu dans son harnais. Lors de cette suspension le harnais comprime ses cuisses, pouvant gêner la circulation sanguine et, si la suspension se prolonge, engendrer des troubles physiologiques pouvant aller jusqu'au malaise. La Sangle de Confort permet à l'utilisateur de desserrer cette compression des cuisses.

Les photographies 1 à 5 illustrent la mise en place de la Sangle de Confort sur le harnais. Les photographies 6 à 9 illustrent l'utilisation de la Sangle de Confort après une chute.

Composants et caractéristiques

- Etui : Mousse thermo-compressée, diamètre : 80 mm, épaisseur : 40 mm,
- Sangle : Polyamide, largeur 25 mm, formant une pédale, boucle de réglage en acier zingué, longueur réglable jusqu'à 1,20 m,
- Notice d'utilisation multilingue,
- Poids : 100 g.

Modèle

Sangle de Confort Code : 66182

A : Installation de la Sangle de Confort :

1 Après avoir dégagé l'extrémité (avec boucle) de la sangle de son étui, passer cette extrémité derrière la sangle du harnais. 2 Repasser l'extrémité de la sangle dans la fente de la trousse. 3 Passer la sangle dans la boucle. 4 Tirer la sangle. 5 Enrouler la sangle et fermer la trousse.



B : Utilisation de la Sangle de Confort :

6 Ouvrir la trousse et dérouler la sangle. 7 Passer le pied dans la pédale 8 Ajuster la longueur. 9 Sangle prête à l'emploi.

